

САМОСПАСАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ВК

ТУ 8027-500-05795731-2011



- Специализированное средство защиты персонала промышленных предприятий при экстренной эвакуации из аварийной зоны
- Универсальная защита от вредных веществ различной химической природы, включая радиоактивные вещества
- Высокая эффективность защиты, подтвержденная сертификационными испытаниями
- Физиологически правильное и комфортное дыхание, возможность речевого общения
- Один универсальный размер для взрослых и детей старше 12 лет
- Герметичное неразъемное соединение капюшона и фильтра
- Средство одноразового применения, независимо от времени эксплуатации
- Размещение в поясной сумке для хранения и ношения

Условия применения

СОДЕРЖАНИЕ
КИСЛОРОДА
В ВОЗДУХЕ
НЕ МЕНЕЕ

17% об.

+60°C
-40°C
ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ ОХВ

огнестойкий капюшон

смотровое окно

подмасочник

узел клапана выдоха

регулируемое оголовье

шейный обтюратор

комбинированный фильтр
марки ВК 320 А1В1Е1К1Р3Д

А

органические газы и пары
с температурой кипения более 65°C

АХ

органические газы и пары
с температурой кипения менее 65°C

В

неорганические газы и пары

Е

кислые газы и пары

К

аммиак и его органические
производные

SХ

специальные вещества
(хлорциан, зарин, зоман, фосген)

Р

аэрозоли: пыль, дым, туман,
включая биологические и
радиоактивную пыль

Самоспасатель ВК обеспечивает защиту в течение 20 минут

Технические характеристики самоспасателя ВК

Наименование показателя	Значение показателя по ТУ
Концентрации ОХВ, при которых самоспасатель обеспечивает защиту в течение 20 минут, мг/м ³ :	
- цианид водорода	10
- хлорид водорода	400
- циклогексан	1000
- ацетонитрил	700
- хлорпикрин	50
- хлор	90
- гидрид серы	700
- диоксид серы	700
- фторид водорода	10
- аммиак	1400
- хлорциан	50
- фосген	50
Общее поле зрения самоспасателя, %, не менее	80
Возможность ведения переговоров между людьми.	
Правильность выполнения команд, %, не менее	80
Время перевода самоспасателя из положения «в упаковке» в положение «боевое», с, не более	20
Масса самоспасателя в сумке, г, не более:	830

Порядок применения самоспасателя ВК



1. Ознакомиться с порядком использования. Открыть сумку, достать пакет.
2. Разорвать пакет по надрезу, достать самоспасатель.
3. Развернуть капюшон, растянуть шейный obtюратор, надеть капюшон, прижать полумаску плотно к лицу.
4. Подтянуть ремни оголовья вперед и вниз.
5. Спокойно дышать. Покинуть опасную зону.
6. В безопасной зоне ослабить ремни оголовья, потянув назад за язычки пряжек. Снять капюшон.

Сумка предназначена для хранения и ношения самоспасателя в герметичной упаковке; на сумке размещается пиктограмма и памятка по применению. Сумка опломбирована, вскрывается в случае ЧС техногенного характера.



Гарантийный срок хранения – 5 лет

Соответствие нормативным документам

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.283-2013, ГОСТ 12.4.235-2012

Сертификация

Сертификат соответствия в системе Таможенного союза